

Pruebas con Agentes, configuración y requisitos

- Este documento es la guía donde se recogen los requisitos y configuración para acceder al ESIOS+ de cada TNP (Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla) vía Web o Webservice.
- El entorno de pruebas del nuevo sistema ESIOS+ se encuentra accesible para los Agentes desde octubre de 2021.

- A través de este acceso se pueden descargar mensajes publicados por ESIOS+ o enviar mensajes de entrada al ESIOS+. Los mensajes para descargar o enviar se recogen en el siguiente documento:

Intercambio de información con ASEs v 2.3.pdf.

- Los mensajes definidos en el documento mencionado deberán estar en formato XML.
- El documento se puede obtener en el apartado "Documentación" dentro de la opción "Menú Modelos de ficheros"

- Las URL a las que hay que acceder para enviar o descargar mensajes son, según el TNP, las siguientes:

Acceso Web:

- Baleares: <https://www.pam.esiosplus.ree.es/seb/>
- Canarias: <https://www.pam.esiosplus.ree.es/sec/>
- Ceuta y Melilla: <https://www.pam.esiosplus.ree.es/cym/>

Acceso Web Service:

- Baleares: <https://www.pam.esiosplus.ree.es/ServicioBAL/ServiceEME>
- Canarias: <https://www.pam.esiosplus.ree.es/ServicioCAN/ServiceEME>
- Ceuta y Melilla: <https://www.pam.esiosplus.ree.es/ServicioCYM/ServiceEME>

- Para acceder al nuevo sistema ESIOS+ de cada TNP, será necesario disponer de certificados digitales activados en cada uno de los sistemas.


- Estos certificados digitales serán los mismos a los que actualmente se utilizan en e-sios o e-sole. Se va a realizar una habilitación automática de los certificados existentes en e-sole para el sistema ESIOS+, no siendo necesaria ninguna acción adicional por su parte en caso de poseer ya un certificado.
- Aquellos Agentes que actualmente solo hayan operado en el TNP de Canarias, y que no disponen de certificados digitales por no ser necesarios para la comunicación entre Agentes y SOLE deberán solicitar la emisión de certificados digitales en el Portal de Clientes de REE (portalclientes.ree.es), a través del módulo "Contacta con nosotros" en la categoría "Clientes, servicios, usuarios, aplicaciones, servicios digitales y código EIC-> eSIOS+".
- Para firmar los mensajes enviado o descargados a través de Web de ESIOS+ o a través de webservices, el PC desde el que se realice el acceso deberá tener instalado el software Fortify.

El instalador de este software puede obtenerse desde el siguiente enlace:


<https://api.esios.ree.es/documents/614/download>

Una vez instalado en el PC el Fortify, si a la hora de enviar ficheros en las Web de ESIOS+, es necesario hacer lo siguiente:

- Iniciar sesión en Chrome o Edge, y en una pestaña nueva escribir la siguiente URL:
<https://127.0.0.1:31339/connect>
La primera vez es posible que el navegador solicite confirmación de que se puede acceder a esa URL
Aparecerá una pantalla como la siguiente:



- Pulsar sobre el botón Advanced
- Se ejecutará un proceso y se deberá aparecer una pantalla como la siguiente:



- A continuación, conectarse a la Web de ESIOS+.
- Al acceder a ella, si está bien instalado Fortify, el sistema mostrará un código numérico coloreado en verde (PIN de Fortify) que deberá ser aceptado.
- Esto confirma que Fortify está bien instalado y funcionando, por lo que se permitirá enviar ficheros.

- En el Área de Avisos de la Web deben aparecer mensajes relacionados con el mensaje enviado, para saber si ha sido aceptado o se ha rechazado por algún error.